

## Kurzanleitung Inbetriebnahme Fritz-Box 5530

### FRITZ!Box mit Glasfaseranschluss verbinden

1. Entfernen Sie die Staubschutzkappen vom Glasfaserkabel, dem SFP-Modul in der FRITZ!Box und der Glasfaser-Anschlussdose (Gf-TA, OTO).

Schließen Sie das Glasfaserkabel an das SFP-Modul in der FRITZ!Box und an die Glasfaser-Anschlussdose an. Knicken Sie das Glasfaserkabel nicht und halten Sie die Enden des Kabels nicht vor die Augen.



### FRITZ!Box mit Stromnetz verbinden

1. Verbinden Sie das Netzteil mit der Power-Buchse der FRITZ!Box und stecken Sie es in eine Steckdose.



### Internetzugang in FRITZ!Box einrichten

1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
2. Tragen Sie das FRITZ!Box-Kennwort von der Geräteunterseite ein und klicken Sie auf "Anmelden".
3. Falls das Menü "Zugangsdaten" nicht automatisch angezeigt wird, klicken Sie im Menü "Internet" auf "Zugangsdaten".
4. Wählen Sie Ihren Internetanbieter in der Ausklappliste aus. Falls Ihr Internetanbieter nicht angezeigt wird, wählen Sie in der Ausklappliste den Eintrag "anderer Internetanbieter".
5. Wenn Zugangsdaten benötigt werden, tragen Sie die Zugangsdaten, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben, in die jeweiligen Eingabefelder ein.

Wenn keine Zugangsdaten benötigt werden, aktivieren Sie im Abschnitt "Zugangsdaten" die Option "Nein".

6. Falls Ihr Internetanbieter die Nutzung einer bestimmten ONT-Installationskennung vorschreibt, aktivieren Sie die Option "ONT-Installationskennung benötigt" und tragen Sie diese in das entsprechende Eingabefeld ein.
7. Klicken Sie auf "Verbindungseinstellungen ändern".
8. Tragen Sie in den Eingabefeldern "Downstream" und "Upstream" die Geschwindigkeitswerte Ihres Internetzugangs ein. Falls die Eingabefelder nicht angezeigt werden, werden die Geschwindigkeitswerte des Internetzugangs automatisch ermittelt.
9. Falls Sie den Eintrag "Anderer Internetanbieter" ausgewählt haben und Ihr Internetanbieter die Nutzung einer bestimmten VLAN-ID vorschreibt:
  - a. Aktivieren Sie die Option "VLAN für den Internetzugang verwenden".
  - b. Tragen Sie VLAN-ID und PBit in die jeweiligen Eingabefelder ein.
10. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".
11. Jetzt stellt die FRITZ!Box die Internetverbindung mit den eingetragenen Zugangsdaten her. Anschließend können Sie Ihre Rufnummern in der FRITZ!Box einrichten und Ihre WLAN-Geräte mit der FRITZ!Box verbinden.



# Stadtwerke

Langenfeld

Mit Energie für die Zukunft

Sie können auch die Bedienungsanleitung des AVM benutzen.

Sollte es nötig sein das eine Verkabelung im Haus erstellt werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektriker oder an unsere qualifizierten Service-Partner:

**DACS Vertriebs und Service GmbH:**

Tel.: 01525 37 78 901

E-Mail: [c.dammlaks@dacs-gmbh.de](mailto:c.dammlaks@dacs-gmbh.de)

**bestChip e.K.:**

Tel.: 02173 16 55 325

E-Mail: [sandra.wald@bestchip.de](mailto:sandra.wald@bestchip.de)

**BAUR Sanitär-Heizung-Klima-Elektro:**

Tel.: 0173 70 41 326

E-Mail: [Glasfaser@baur-installateur.de](mailto:Glasfaser@baur-installateur.de)

**Beck Dienstleistungen:**

Tel.: 02173 39 24 754

E-Mail: [glasfaser@hausmeister-beck.de](mailto:glasfaser@hausmeister-beck.de)

**Elektro PEHL GmbH:**

Tel.: 02173 75 250

E-Mail: [info@elektro-pehl.de](mailto:info@elektro-pehl.de)

**Elektro Weber Inh. Markus Weber e.K:**

Tel.: 02173 25 09 44

E-Mail: [info@elektroweber-nrw.de](mailto:info@elektroweber-nrw.de)

Diese können Sie auch der beiliegenden Handwerkerkarte entnehmen.

Störungsstelle der Thüga: 02173 – 979 444