



## Anleitung zur Einrichtung der Telefonie


- Um Ihre Rufnummer(n) einzurichten, gehen Sie bitte unter „Telefonie“ auf „Eigene Rufnummern“ (Punkt 7) und klicken auf „Neue Rufnummer“ (Punkt 8).



- Nun werden Sie gefragt, an welchem Anschlusstyp Ihre Fritzbox angeschlossen ist. Bitte wählen Sie „IP-basierter Anschluss“ (Punkt 9). Wenn es bei Ihnen diese Option nicht gibt, wählen Sie bitte „Internetrufnummer“. Anschließend klicken Sie auf „Weiter“ (Punkt 10).



- Wählen Sie als Telefonie-Anbieter „Anderer Anbieter“ aus (Punkt 11). Anschließend tragen Sie bitte Ihre Rufnummer ein. Hier ist als Beispiel die Rufnummer „123456“ (Punkt 12) mit der Vorwahl „02173“ ausgewählt.



**Anmeldedaten**

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter

---

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
02173123456	123456

[Weitere Rufnummer](#)

\*Rufnummer für die Anmeldung  
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

\*\*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box  
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer  
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

4. Im letzten Schritt tragen Sie unten Ihre SIP-Daten ein, die in Ihrem [neuen Kundenportal](#) hinterlegt sind. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Benutzername und SIP-Kennwort Ihre Daten aus dem Formular (ganz unten) hinterlegen. Anschließend klicken Sie so lange auf „Weiter“, bis die Einrichtung abgeschlossen ist.

**Zugangsdaten**

Benutzername

02173123456

Authentifizierungsname

Kennwort

SIP-Kennwort

Registrar

sip-stwlgrf.voip-cc.net

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

02173|

Weitere Einstellungen ▼

Zurück

Weiter

Diese Felder bleiben leer.

Das Feld „Ortsvorwahl“ wird nicht immer angezeigt. Das ist nicht schlimm. Füllen Sie das Feld mit Ihrer Vorwahl aus, wenn das Feld bei Ihnen erscheint.